活塞式推缸排气操作说明



1、按推缸安装要求装好油缸，接好油管，打开氮气瓶球阀。

2、运动部件下降到最低位；即油缸活塞杆全部缩回。

3、拧松油缸上油管接头，让油缸和油管内空气排出，直到有液压油冒出后再拧紧油管接头。